

INSTRUCCIONES DE INSTALACION DE PINCHOS ANTIPALOMAS ALASTOP

Limpiar la superficie sobre la que se desea instalar ALASTOP, ya sea piedra, madera, zinc, hormigón, etc... La superficie debe quedar limpia y seca. Para mayor seguridad recomendamos limpiar la superficie con SELCLEANING.



Aplicar una línea de silicona en la base de policarbonato. Recomendamos usar la silicona de fijación SELFIXING (310ml) la cual está especialmente diseñada para fijar los pinchos ALASTOP. Está tratado para resistir los rayos UV y el moho. No se recomienda aplicar la silicona por debajo de 5°C.



Posicionar los pinchos ALASTOP sobre la superficie a proteger y presionar. Colocar los pinchos en el extremo de la cornisa. La silicona debe expandirse por debajo de la base de policarbonato y emerger por los orificios que hay preparados. Dejar una separación de unos 2-3 centímetros entre módulos. Para cornisas muy anchas, si desea colocar una segunda hilada de protección, dejar una separación de 19cm entre hiladas.

